

Guía de producto

Paso a paso




Tutorial


Máscaras Cabinas

Pintar la estructura de las partes acristaladas de los aviones siempre ha supuesto más de un dolor de cabeza. Este paso a paso es una guía sencilla para solventar este problema.

PIEZA A PIEZA Modelling Workshop



1 Los materiales que se emplean son muy simples: cinta de enmascarar de Vallejo, un cutter bien afilado, pinzas y Máscara Líquida.




2 Primero medimos un lateral del cristal que pretendemos proteger o enmascarar.




3 Cortamos un trozo de cinta de enmascarar con una medida inferior, por ejemplo: si la distancia es de 8 mm restamos 1.




4 Repetimos el mismo proceso con el otro lateral del cristal.




5 Y de nuevo cortamos el trozo de máscara con una medida inferior. Una plancha de corte y una cuchilla nueva en nuestro cutter es fundamental para realizar un trabajo preciso.




6 Al solapar 4 trozos de cinta con la corrección en la medida, nos aseguramos que el área enmascarada sea perfecta.



7 Otra manera consiste en colocar un trozo de cinta del ancho suficiente para que cubra con holgura. Con la ayuda de un lápiz o similar, dibujamos el contorno del cristal.



8 La retiramos y cortamos con precisión sobre superficie de corte. Separamos la cinta con la ayuda de unas pinzas de Vallejo T12003.



9 Este método es más rápido, pero requiere de mucha precisión y no admite errores en el corte. Si nos pasamos o quedamos cortos tendremos que repetir el proceso.



Guía de producto

Paso a paso




Tutorial

Máscaras cabinas



10 También podemos combinar el uso de la cinta de enmascarar con la Máscara Líquida 70.523.




11 La elección del método de protección de la zona acristalada variará en función del tipo de carlinga.




12 No olvidemos proteger la zona interna, para tal fin, la combinación de cinta de enmascarar y Máscara Líquida de Vallejo es ideal.



13 Una vez cubiertas todas las zonas acristaladas, aerografiamos con el color correspondiente, en este caso 71.259 RLM 75.




14 Esperamos un tiempo prudencial de secado para retirar la cinta de enmascarar. En primer lugar despegamos una esquina con la ayuda de un cutter.



15 Para a continuación retirar la cinta con unas pinzas de precisión.

16 El resultado es una estructura nítida y perfectamente definida.



Ejemplos de cabinas realizadas con las técnicas anteriormente descritas. Si queremos realizar un mayor realismo, podemos pintar la zona interna, perfilar la estructura o incluso imitar los remaches... el límite lo pones tú.

